

---

© edbo

Одежда для рыбалки

## Флисовый жилет с регулируемым подогревом

---


Легкий универсальный флисовый жилет **Redbor Kaper** оснащен системой подогрева Triple heating. Жилет сделан из флиса, который сочетает в себе малый вес и прекрасные теплосберегающие способности. Жилет может применяться как основная одежда, либо как дополнительный утепляющий слой. Незаменим на рыбалке, охоте, для занятий спортом или прогулок в прохладное время года.

Включение/ Выключение и смена режима интенсивности обогрева осуществляется с помощью кнопки управления, расположенной в области груди.

---

### Зоны нагрева

---



---

## Комплектация

---

- Флисовый жилет;
- Полимерный литиевый аккумулятор 7.4V 5200 mAh;
- Зарядное устройство 220В;
- Инструкция;
- Сумка для хранения.

---

## Время работы батареи

---

- Мощность нагрева 100 % | 2.5 – 3 часа;
- Мощность нагрева 66 % | 3.5 – 4 часа;
- Мощность нагрева 33 % | 7.5 – 8 часа;

---

## Режимы нагрева

---

- Максимальный: нажать 1 раз на кнопку, зажать на три секунды;
- Средний: нажать 2 раза на кнопку;
- Минимальный: нажать 3 раза на кнопку;
- Выключен: нажать на кнопку и зажать до тех пор, пока не выключится.

---

## Температура нагрева

---

Режимы	Цельсий	Фаренгейт
Максимальный	55°C - 60°C	131°F - 140°F
Средний	45°C - 55°C	113°F - 131°F
Минимальный	35°C - 45°C	104°F - 113°F

Из-за внешних условий время работы подогрева может отличаться.

---

## Инструкции для пользователя:

---

- Выньте батарею из жилета во время её зарядки;
- Первая зарядка батареи должна быть в течение 3 часов при комнатной температуре;
- Красный индикатор показывает процесс зарядки;
- Зеленый индикатор показывает завершение процесса зарядки;
- С осторожностью выполните подключение батареи к жилету и закройте секцию на молнию;
- Нажмите 1 раз на кнопку включения обогрева, после нажмите еще раз, чтобы выбрать мощность;
- Если батарея не эксплуатируется, рекомендуется выполнять полную её перезарядку;
- Перед тем, как постирать жилет или положить на хранение, обязательно выньте батарею;
- Используйте только мягкие моющие средства, ручная стирка предпочтительна;
- Если стирка происходит в машинке, используйте специальный мешок;
- Категорически нельзя использовать машинную сушку.

### Меры предосторожности:

- Перед использованием необходимо провести внешний осмотр жилета, батареи и соединений – коннекторов;
- Отключение батареи от заряжающей станции должно быть выполнено после полной зарядки;
- Жилет, батарея и зарядка не совместимы с другими устройствами, корректная работа с другими батареями не гарантируется;
- Будьте осторожны при включении и отключении конвекторов батареи к жилету;
- Осторожно используйте жилет, чтобы не повредить внутреннюю проводку;
- Нельзя использовать жилет с батареей во сне;
- Дети должны находиться под присмотром;
- Категорически нельзя мочить и стоять рядом с источником огня во время использования с присоединенной батареей;

---

# РЫБОЛОВНЫЕ ТОВАРЫ REDBOR

---

Компания **Redbor** тщательно следит за качеством изготавливаемой продукции. Работа выполняется высококлассными специалистами на современном оборудовании, по специально разработанным технологиям, применимым к мембранным тканям. Каждое пошитое изделие проходит контроль качества перед упаковочной операцией.

---

[www.redbor.biz](http://www.redbor.biz)  
Москва, Российская Федерация

